TRIOMI

Stand: 09/2026

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

LED-Produkte: Triomi Microstand · TCG Frame für Sammelkarten · Wandhalterung für TCG Frame · Geschenkset mit Microstand

⚠ Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen und für später aufbewahren. Bei Weitergabe des Produkts diese Hinweise mitgeben.

HERSTELLER
Triomi UG (haftungsbeschränkt)
Jexmühle 53, 53797 Lohmar, Deutschland
info@triomi.eu · triomi.eu

PRODUKTKENNUNG
Produktname und Variante laut Rechnung bzw. Produktseite auf triomi.eu; Charge = Bestellnummer auf dem Lieferschein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Beleuchteter Ständer bzw. Rahmen zur Präsentation von Sammelkarten, Toploadern und Slabs.
- Nur für den privaten Gebrauch in trockenen Innenräumen.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Stromversorgung

- Betrieb ausschließlich über USB-C mit 5 V Gleichspannung.
- Nur ein geeignetes, CE-gekennzeichnetes USB-Netzteil oder einen USB-Anschluss eines Computers verwenden. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kabel nicht knicken, quetschen oder über scharfe Kanten führen. Beschädigte Kabel nicht mehr verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung und vor der Reinigung das USB-Kabel abziehen.

Sicherheitshinweise

- Kein Spielzeug. Enthält Kleinteile; TCG Frame und Wandhalterung enthalten zusätzlich Magnete. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren. Verschluckte Magnete können lebensgefährliche Verletzungen verursachen – in diesem Fall sofort ärztliche Hilfe holen.
- Produkte mit Magneten von Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren, Datenträgern und Bankkarten fernhalten.
- Von Wasser, Feuchtigkeit und Hitzequellen fernhalten. Nicht in direktem Sonnenlicht oder im Auto lagern (das Gehäuse aus PLA verformt sich ab ca. 50 °C).
- Nicht abdecken und nicht auf brennbaren Untergründen im Dauerbetrieb verwenden.
- Nicht direkt aus kurzer Entfernung in die LEDs blicken.
- Das Produkt nicht öffnen oder verändern. Bei Beschädigung, Rauch- oder Geruchsentwicklung sofort vom Strom trennen und nicht weiter verwenden.

Reinigung und Pflege

- Nur trocken oder mit einem leicht feuchten, weichen Tuch reinigen – vorher vom Strom trennen.
- Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Spülmaschine verwenden.

Entsorgung

- Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll (Symbol der durchgestrichenen Mülltonne).
- Bitte über eine kommunale Sammelstelle für Elektroaltgeräte entsorgen. Du kannst das Altgerät auch kostenlos an uns zurückschicken – schreib uns dazu an info@triomi.eu.
- WEEE-Reg.-Nr. DE: [wird nach Registrierung bei der stiftung ear ergänzt]

Fragen zur Produktsicherheit oder ein Problem mit deinem Produkt? Schreib uns an info@triomi.eu. Diese Hinweise gibt es jederzeit auch auf der jeweiligen Produktseite unter „Produktsicherheit & Hersteller“.